

ACOUSTIC B-BOX - MONTAGE

- ① MITTENABSTAND [MA] DER ACOUSTIC-ANLAGE = _____ AN DER DECKE ÜBERTRAGEN.
DIE VERSCHRAUBUNG DER OBEREN B-BOXEN SOLLTE IN GLEICHMÄßIGEM ABSTAND, SOWIE IM RECHTEN WINKEL ZUR WAND ERFOLGEN.
- ② DIE BEFESTIGUNG DER UNTEREN B-BOXEN HAT MIT GLEICHEM MITTENABSTAND [MA] UNTERHALB, IM RECHTEN WINKEL ZUR WAND, SOWIE LOTRECHT ZU DEN OBEREN B-BOXEN ZU ERFOLGEN!
- ③ SIND DIE B-BOX-SOCKEL AN DECKE UND BODEN MONTIERT, ERFOLGT NUN DIE MONTAGE DER OBEREN B-BOX-DECKEL. VOR DER MONTAGE DER OBEREN DECKEL IST RECHTS WIE LINKS ZUNÄCHST DER KUGELDRAHT DURCH EINE DER 3 B-BOX MONTAGELÖCHER ZU FÜHREN. DIE DRAHT-POSITION MUSS OBEN WIE UNTEN UND RECHTS WIE LINKS IDENTISCH SEIN.
- ④ NUN KÖNNEN DIE OBEREN B-BOX-DECKEL RECHTS UND LINKS SAMT DRAHTSYSTEM AUF DIE B-BOX-SOCKEL GESCHOBEN UND MITTELS DER SEITLICHEN MADENSCHRAUBEN BEFESTIGT WERDEN.
- ⑤ ALS NÄCHSTER SCHRITT WIRD DAS ACOUSTIC-PANEEL AN DEN DRAHTSEILEN MONTIERT. ZUNÄCHST DAS PANEEL AUF DEN BODEN VOR DEN UNTEREN B-BOXEN POSITIONIEREN. DIE AUSRICHTUNG DES PANEELS HAT WIE IM BILD DARGESTELLT ZU ERFOLGEN (DER DRAHTSEILSTOPPER MUSS UNTEN POSITIONIERT SEIN). DEN DRAHT ZUNÄCHST RECHTS WIE LINKS DURCH DIE OBERE DRAHTSEILDURCHFÜHRUNG [5.1] SCHIEBEN. DANN IST DER TASTER [T] AUF DAS DRAHTSEIL ZU SCHIEBEN. NUN WIRD DAS DRAHTSEIL DURCH DEN UNTEREN DRAHTSEILSTOPPER [5.2] GEFÜHRT. BEIM DURCHFÜHREN DES DRAHTES IST DER TASTER [T] ZU DRÜCKEN.

