

ACOUSTIC B-BOX - MONTAGE

- ⑥ NUN WERDEN DIE UNTEREN B-BOX-DECKEL MONTIERT. DABEI MUSS DER DRAHT DURCH DIE ÖFFNUNG DER UNTEREN B-BOX - MIT DER GLEICHEN POSITION WIE OBEN ZUVOR MONTIERT - GEFÜHRT WERDEN.
- ⑦ IST DER DRAHT DURCH DIE B-BOX GEFÜHRT, SO WIRD NUN DIE KEGELFEDER UND DER DRAHTSTOPPER WIE IM BILD DARGESTELLT ÜBER DEN DRAHT GESCHOBEN. UM NUN DIE KORREKTE DRAHTSPANNUNG ZU ERZIELEN, SOLL DER B-BOX-DECKEL MIT SEINER UNTERKANTE ~5 MM ÜBER DER UNTERKANTE DES B-BOX-SOCKELS STEHEN.
- ⑧ NUN DEN DRAHTSTOPPER MITTELS MADENSCHRAUBE AN ENTSPRECHENDER POSITION AM DRAHTSEIL LEICHT FIXIEREN. ANSCHLIEßEND DEN B-BOX-DECKEL ÜBER DEN B-BOX-SOCKEL SCHIEBEN UND DIE DRAHTSPANNUNG PRÜFEN. DER DRAHT SOLLTE NUN LEICHT GESPANNT SEIN. IST DIE SPANNUNG ZU STRAMM, SO IST DIE MADENSCHRAUBE NOCHMAL ZU LÖSEN UND DIE SPANNUNG ZU REDUZIEREN. EINE LEICHTE DRAHTSPANNUNG IST AUSREICHEND. DIE MADENSCHRAUBE DES DRAHTSEILSTOPPERS KANN NUN FEST ANGEZOGEN WERDEN.

