

ACOUSTIC B-BOX - MONTAGE

- ⑨ IST DIE PASSENDE DRAHTSPANNUNG EINGESTELLT, SO KANN DER DRAHT ENTWEDER A) IN DER B-BOX UNGEKÜRZT EINGEROLLT WERDEN, ODER B) WIE DARGESTELLT AUF EINE PASSENDE LÄNGE GEKAPPT WERDEN. ZUNÄCHST DEN B-BOX-DECKEL NACH OBEN VERSCHIEBEN. ANSCHLIEßEND DEN DRAHT CA. 10MM UNTERHALB DES DRAHTSTOPPERS = POSITION [X] KAPPEN. ANSCHLIEßEND DEN B-BOX-DECKEL WIEDER AUF DEN B-BOX-SOCKEL SCHIEBEN UND MITTELS DER SEITLICHEN MADENSCHRAUBEN FIXIEREN.

DAS ACOUSTIC-PANEEL IST NUN MONTIERT.

BEI RÜCKFRAGEN HELFEN WIR UNTER DER DW 02933-97620 GERNE WEITER.

IHR BUCHHEISTER INSPIRING ROOMS TEAM

