



ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΙΣΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



1. Στη συσκευασία θα βρείτε το σώμα της σήτας & ένα σακουλάκι με βίδες και ούπατ για την στήριξη της σήτας. Αφαιρέστε μόνο τις ταινίες που κρατούν τους οδηγούς.



2. Θα χρειαστείτε τα παραπάνω εργαλεία. Όπου A= ύψος ανοίγματος και B= πλάτος ανοίγματος.




3. Βιδώνετε τον πάνω οδηγό.




4. Αφού καθαρίσετε την κάτω επιφάνεια πολύ καλά, αφαιρείτε το χαρτί από την ταινία διπλής όψεως του κάτω οδηγού και τοποθετείτε τον κάτω οδηγό προσεκτικά, έτσι ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με τον πάνω οδηγό.



5. Τοποθετείτε την σήτα ανάμεσα στους οδηγούς. Στην συνέχεια σπρώχνετε όλη την σήτα εντός των οδηγών προς την μεριά που είναι το προφίλ τοίχου και σηματοθεύετε στον τοίχο το φάρδος του προφίλ δεξιά και αριστερά. Αυτό σας δημιουργεί οδηγό για να τοποθετήσετε τα στηρίγματα τοίχου.



6. Στη συνέχεια τραβάτε τη σήτα πίσω και βιδώνετε τα στηρίγματα στο μέσο του σημαδιού που έχετε βάλει νωρίτερα. Αφού τελειώσετε με την πλευρά αυτή, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με το αντίκρισμα. Τέλος κουμπώνετε το προφίλ στα στηρίγματα και **ΠΙΕΖΕΤΕ προς τα κάτω για να κουμπώσουν οι κάτω τάπες στον κάτω οδηγό**. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.




ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΙΣΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ




7. Προσοχή όταν τραβήξετε το αντίκρισμα, βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια είναι περασμένα στα πλάγια των ταπών και δεν έχουν μπερδευτεί.



8. Αφού τοποθετήσετε το αντίκρισμα, κάνετε την τελική ρύθμιση των κορδονιών. Με την χρήση ενός άλλου τραβάτε το τερματικό εκεί που τεντώνουν τα κορδόνια και σφίγγετε την βίδα.



Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση των κορδονιών, ελέγξτε αν η σήτα λειτουργεί σωστά. Ανοίξτε και κλείστε αρκετές φορές την σήτα. Ελέγξτε αν τα κορδόνια είναι τεντωμένα όταν το προφίλ κίνησης κουμπώνει στο αντίκρισμα. Επιπλέον οι πτυχές του πανιού θα πρέπει να δημιουργούν μεταξύ τους γωνία 90°. Αν τα κορδόνια δεν είναι τεντωμένα τότε ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ακόμη μια φορά τα κορδόνια. Επαναλάβετε την λειτουργία. Αν η κίνηση της σήτας είναι ομαλή τότε είναι έτοιμη να την παραδώσετε προς χρήση.



Η τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί. Η Starla plisse είναι έτοιμη προς χρήση. Ευχαριστούμε που ακόμα μια φορά επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της TZI-EΣ!